PROTIUM™ / QUADRA™
PISTOLA DE PAINTBALL SEMIAUTOMATICÁ CALIBRE .68
MANUAL DEL PROPIETARIO

Contiene: · Información de Seguridad · Garantía · Diagrama · Instrucciones de Funcionamiento · Guía para Resolver Problemas

Este símbolo de alerta indica importantes mensajes en este manual. Cuando usted vea este símbolo, esté alerta a la posibilidad de lesiones y lea con cuidado el mensaje que sigue.

⚠ **ADVERTENCIA:** ESTE NO ES UN JUGUETE. EL MAL USO PUEDE CAUSAR LESIONES DE GRAVEDAD O INCLUSIVE LA MUERTE. PROTECCIÓN PARA EL JUEGO DE PAINTBALL DEBERÁ SER USADA POR EL USUARIO Y CUALQUIER PERSONA DENTRO DEL PERÍMETRO DE ALCANCE DEL JUEGO. SE RECOMIENDA QUE LA PERSONA QUE COMPRE EL PRODUCTO SE POR LO MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD, 14 AÑOS CON LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO, O DE 10 AÑOS SI ES USADO DENTRO DE UNA CANCHA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM-STANDARD F1777-02. LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

⚠ **ADVERTENCIA:** NUNCA DISPARE A NADIE QUE NO ESTÉ CUBIERTO CON EQUIPO DE PROTECCIÓN APROPIADO PARA OJOS, OÍDOS, GARGANTA Y CABEZA, ESTE EQUIPO DEBERÁ SER USADO TODO EL TIEMPO. LA PROTECCIÓN PARA LOS OJOS DEBERÁ SER DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL USO DE PAINTBALL. EL FALLAR EN SEGUIR ESTAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PUEDE RESULTAR EN LESIONES DE GRAVEDAD O INCLUSO CEGUERA Y SORDERA.

Bienvenidos al equipo de JT y gracias por comprar esta pistola marcadora de Paintball de gran calidad.

Nosotros en JT nos comprometemos en proveerlo con el mejor producto y servicio posibles. Su modelo está diseñado y fabricado para un fácil mantenimiento y un funcionamiento libre de problemas. Nosotros le pedimos que lea este manual para que así obtenga el máximo beneficio de su compra.

Llame al 1-800-587-2246 o visite nuestro website www.jtusa.com si necesita lista ilustrada de partes o Corrección de Fallas.

REGLAS PARA EL MANEJO SEGURO DE SU PAINTBALL

1. Siempre utilice protección adecuada para ojos, cara y oídos diseñada específicamente para detener la munición paintball.
2. Nunca le dispare a una persona que no tenga la pro tección de seguridad adecuada.
3. Maneje siempre cada pistola de Paintball como si estuviera cargada.
4. Nunca mire por el cañón del marcador.
5. Nunca apunta su pistola a lo que no quiera disparar.
6. Mantenga la pistola con seguro hasta que esté listo para disparar.
7. Mantenga el cañón de la pistola con su tapón cuando no esté usando.
8. Remueva siempre la fuente de gas antes de desarmar.
9. Guarde bajo llave su pistola de paintball descargada de gas y de munición.
10. Siga las instrucciones de seguridad de la fuente de gas para su manejo y almacenamiento.
11. Nunca use nunca nada que no se munición paintball de calibre .68
12. Nunca dispare a objetos frágiles tales como ventanas.
13. La munición paintball puede causar manchas en superficies porosas tales como ladrillo, madera o estuco.
14. Siempre mida la velocidad antes de empezar a jugar paintball.
15. Nunca dispare a velocidades en exceso a 300 pies (90 m) por segundo.
16. Nunca se involucre en vandalismo.
17. No utilice el marcador para tirar al pasar mane jando.

Use un cronógrafo para asegurar que la velocidad del marcador es precisa. Para verificar la velocidad se recomienda Viewloader en el cronógrafo del cañón #7815. Use un limpiador de cañón para limpiar los fragmentos o residuos de munición. Recomendamos la baqueta JT Battle Swab Squeegee #8401

NO LO DEVUELVA AL VENDEDOR MINORISTA.
LLAME AL, 1-800-587-2246

NOTA: Cualquier modificación que se haga a este producto invalidará todas las garantías, expresas o implícitas.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA
GARANTÍA: GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS (SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE RECIBO DE COMPRA ORIGINAL)

JT garantiza completamente al comprador original que este marcador de Serie ExcelleratorTM está libre de defectos en materiales y fabricación por un periodo de 90 días a partir de la fecha de compra. Nuestra garantía se aplica cuando se use el producto para el fin intentado, bajo condiciones normales, y no se aplica al daño causado por desgaste y rasgaduras, uso irrazonable, alteraciones o negligencia. JT USA remplazará prontamente, o reparará su producto si se encuentra defectuoso en materiales o fabricación. Todo producto que necesite reparación debido al desgaste o rasgadura estará sujeto a una tarifa razonable. Se necesita prueba de compra.

Para servicio de garantía, envíe su Marcador Serie ExcelleratorTM, nombre, dirección y copia del recibo de compra original a: Servicio al Consumidor, JT USA INC., 515 Main St., Chula Vista, CA 91911 U.S.A., Tel. 1-800-587-2246.

⚠ **ADVERTENCIA:** Nunca le dispare a ninguna persona que no tenga puesto un equipo protector apropiado para los ojos. Los marcadores equipdos con reguladores pueden almacenar varios disparos en el sistema de aire después que el suministro de aire es removido. Asegúrese de que el marcador esté en condiciones seguras antes de desarmarlo y de realizar el mantenimiento o de remover el tapón del cañón. Siga las instrucciones de la sección descarga de este manual.

OPERACIÓN DEL E-GRIP

⚠ **ADVERTENCIA**: Todos los pasos deben ser seguidos sin que el suministro de gas esté acoplado al marcador.

PASO 1. PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Asegúrese que todos los que se encuentran dentro del alcance (200 yardas) está debidamente protegido contra el impacto de las bolas de pintura.

PASO 2. PONGA EL "SEGURO". Empuje el seguro de mecánico de izquierda a derecha; no aparece ninguna banda roja. Asegúrese que el taco del cañón está colocado en la boca del marcador.

PASO 3. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA: Saque la tapa de agarre e instale una batería de 9 voltios (se recomienda tipo de Alto Rendimiento) en la empuñadura después de conectar el sujetador de la batería.[V. Fig. B].

PASO 4. PRUEBA: Verifique la potencia antes de instalar la tapa de empuñadura.

PASO 5. ACTIVACIÓN: Active la empuñadura pulsando el botón ON/OFF durante 2 segundos hasta que aparezca la luz roja. Pulse de nuevo hasta que la luz roja se vuelva verde. (V.Figura C). Pulse el gatillo y vigile la función solenoidal

PASO 6. REEMPLAZO DE LA TAPA DE EMPUÑADURA

PASO 7. DISPAROS DE PRUEBA: Siguiendo las instrucciones de funcionamiento que se exponen aquí, en primer lugar dispare el marcador sin pintura.

NOTA: Si ocurren problemas de funcionamiento del marcador relacionados con la empuñadura, cambie la batería de 9 voltios por otra nueva de Alto Rendimiento antes de realizar ninguna otra medida de corrección de fallas.

NOTA: La luz de batería baja le avisa a usted cuando la batería está baja. Usted deberá cambiar la batería antes del próximo día de juego.

NOTA: Esta empuñadura es el solamente de disparos semiautomáticos.

PASO 8. Para apagar el marcador empuje el interruptor On/Off (encendido/apagado) hacia atrás [Ver Fig. C]. Cuando el marcador está apagado y el gatillo es activado, el visor de la empuñadura mostrará la leyenda "JT USA Safe".

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

⚠ **ADVERTENCIA:** Asegurese de que la pistola esté siempre apuntando a una direc ción segura. Lea las siguientes instrucciones y SIN QUE LA CARGUE CON MUNICIONES, proceda varias veces a practicar los pasos de funcionamiento (dispare con todas las precauciones y sin munición) de manera que usted aprenda a manejar del marcador de una manera segura y apropiada.

PASO 1. PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Asegúrese de que todas las personas a tiro (en un radio de 200 yardas) estén totalmente protegidas contra los impactos de las bolas de pintura.

PASO 2. ARMADO: Con el selector "safety" (seguridad) en la posición "off" (desactivado) y el interruptor de energía en la posición off (apagado), arme el marcador tirando del perno de armado totalmente hacia atrás hasta que trabe en la posición trasera. El Protium™/Quadra™ es un marcador semiautomático, el cual se rearmará a sí mismo después del disparo, cuando funcione correctamente.

PASO 3. COLOCAR EL "SEGURO": Empuje el selector safety (seguridad) de izquierda a derecha; la banda roja no es visible. Asegúrese de que el tapón del cañón esté colocado firme y seguramente en el cañón del marcador. El selector de seguridad en este marcador es un tipo de perno en cruz que bloquea el movimiento del gancho del percutor. El marcador no puede ser armado o disparado mientras el selector de seguridad esté acoplado. Ahora empuje el interruptor on/off (encendido/apagado) hacia adelante para encender el marcador [Ver Fig. C].

PASO 4. ACOPLE EL SUMINISTRO DE GAS: El marcador puede ser utilizado con cualquier cilindro recargable de aire constante que cumpla con las normas ASTM o con un cilindro de CO2 recargable (no incluido). Se sugiere un cilindro HPA regulado o un cilindro de aire comprimido para el mejor desempeño de ese marcador [se recomienda el cilindro de aire constante JT 47 cu. in.] La mayoría de los sistemas regulados HPA preajustados tienen una presión de salida de 750-850 psi.

NOTA: Aada 3 gotas de Aceite Mineral al adaptador ASA antes de instalar el cilindro recargable. Vea el website en: www.jtusa.com para lubricantes apropiados.

PASO 5. CARGA DE BOLAS DE PINTURA:

A) Inserte el cargador (No se incluye en todo el empaquetamiento) en la puerta de alimentación de bolas. Agarre la tolva desde arriba. Inserte el cuello de alimentación de la tolva en la puerta de alimentación de bolas del marcador. Gire y empuje firmemente en dirección hacia la derecha.

NOTA: El ajuste de la tolva a la puerta de alimentación de bolas debe ser apretado. (SE RECOMIENDA Viewloader Quantum™, eVolution II™ o cargador electrónico Revolution™).

B) Vierta bolas de pintura en el cargador. Las bolas de pintura deberán guardarse en un lugar fresco, seco en bolsas de plástico selladas. No las exponga a la congelación, excesivo calor, humedad, ni a la luz directa del sol. Estas condiciones pueden causar la ruptura de las bolas y/o una alimentación deficiente (SE RECOMENDAN paintballs calibre .68 marca Bras Eagle, Viewloader o JT). NOTA: Usar un secador para lipir el interior del cañón del marcador paintball.

PASO 6. Ahora empuje el interruptor on/off (encendido/apagado) hacia izquierda para encender la empuñadura electónica. Retire el émbolo del cañón y quite el seguro presionando el seguro desde el lado derecho del marcador de pintura hasta que vea la banda roja.

PASO 7. VERIFIQUE LA VELOCIDAD: Verifique que la velocidad del marcador de bolas de pintura sea inferior a 300 pies (90 m) por segundo o menos, si así lo exigen las reglas del campo de juego. La velocidad debe medirse con un cronógrafo antes de iniciar el juego. La velocidad puede ajustarse girando el tornillo de ajuste de velocidad (vea la Figura A). Usando una llave Allen de 1/8 de pulgada, gire el tornillo hacia la derecha para aumentar la velocidad o hacia la izquierda para disminuir la velocidad. (RECOMENDAMOS usar un cronógrafo Viewloader en el cañón para comprobar la velocidad. Artículo #7815.) NOTA: Ajuste adicional de velocidad añadiendo o quitando el espaciador. [Fig. E]

PASO 8. DISPARE: El marcador de bolas de pintura ya está listo para disparar.

⚠ **ADVERTENCIA:** Nunca le dispare a ninguna persona que no tenga puesto un equipo protector apropiado para los ojos. Este equipo debe usarse en todo momento. El protector para los ojos debe estar diseñado específicamente para usarse con bolas de pintura.Si no se siguen estas precauciones de seguridad, podrían ocurrir lesiones corporales, incluyendo la ceguera y la sordera.

DESCARGA DE SU PROTIUM™ / QUADRA™

⚠ **ADVERTENCIA.** – Lleve siempre protección apropiada para los ojos, cara y oídos, dis eñada especialmente para detener las pelotas cuando está cargando el marcador de paintball EXCELLERATOR™.

PASO 1. Asegúrese que el taco del cañón esté bien asegurado en el cañón.

PASO 2. Poner el Marcador en seguro.

PASO 3. Sacar el cargador.

PASO 4. Poner el marcador en posición invertida para sacar las paintballs del codo y de la puerta de alimentación.

PASO 5. Sacar el cañón.

PASO 6. Apuntar el marcador hacia el suelo en una dirección segura y disparar varias veces para asegurarse que está completamente sin cargar. Poner el marcador otra vez en seguro.

PASO 7. Quitar la fuente de gas

PASO 8. Apague el marcador moviendo el interruptor on/off hacia la derecha.

PASO 9. Usar un enjugador para desalojar cualquier bola del cañón y volver a poner el taco del cañón.

PASO 10. Volver a poner el cañón.

No descargue su marcador dentro de casa.

⚠ **ADVERTENCIA:** No mire por la brecha o el cañón del marcador cuando se está conec tada la fuente de gas.

DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS
Mantenimiento General

Usted puede ser capaz de solucionar muchos de los problemas que pueden ocurrir con su marcador. Si usted no puede corregir un problema, no intente desarmar el marcador. Envíelo a un centro de servicio autorizado JT para su reparación.

PROBLEMA: El marcador no dispara

CAUSA POSIBLE: Sin suministro de gas.
CORRECCIÓN: Verifique el suministro de gas.

CAUSA POSIBLE: Sin suministro de aire.
CORRECCIÓN: Verifique el suministro de aire.

CAUSA POSIBLE: Sin energía.
CORRECCIÓN: Verifique la batería.

CAUSA POSIBLE: Sin bolas en el marcador.
CORRECCIÓN: Cargue el marcador.

CAUSA POSIBLE: Bolas rotas en el marcador.
CORRECCIÓN: Limpie el marcador.

CAUSA POSIBLE: Bolas atascadas en el marcador.
CORRECCIÓN: Limpie el marcador.

CAUSA POSIBLE: Bolas atascadas en el cañón.
CORRECCIÓN: Limpie el cañón.

CAUSA POSIBLE: Bolas atascadas en el cargador.
CORRECCIÓN: Limpie el cargador.

CAUSA POSIBLE: Bolas atascadas en el codo.
CORRECCIÓN: Limpie el codo.

CAUSA POSIBLE: Bolas atascadas en la puerta de alimentación.
CORRECCIÓN: Limpie la puerta de alimentación.

CAUSA POSIBLE: Bolas atascadas en el conducto de alimentación.
CORRECCIÓN: Limpie el conducto de alimentación.

CAUSA POSIBLE: Bolas atascadas en el conducto de aire.
CORRECCIÓN: Limpie el conducto de aire.

CAUSA POSIBLE: Bolas atascadas en el conducto de gas.
CORRECCIÓN: Limpie el conducto de gas